

適合フィルター径	25/27/30/30.5/37/43mm	27~37mm	25/27/30/30.5/34/37/43mm	27/30/30.5/34/37/43mm	43/52/58mm	58mm	62mm
レンズ商品名	DVR-2021	QC-303 QC-505	HD-3035PRO HD-5050PRO HD-2205PRO	HDP-7700ES	HD-6600PRO43mm ● HD-6600PRO52mm ★ HD-6600PRO58mm ■	HD 7000PRO	DCR 2025PRO
SONY	HDR-XR500V/XR520V HDR-CX500V/CX520V HDR-XR100/CX120 HDR-SR11/12/UX20/HC9※2 HDR-CX12/7/SR7/8/1※2 HDR-HC7/3/1/UX7/5/1※2 DCR-DVD308/508/810※2 HVR-A1J/HD-1000J※2 DCR-SR300/220/60/62/65	HDR-CX170/XR150 HDR-SR11/12/UX20/HC9※13 HDR-CX12/7/SR7/8/1※13 HDR-HC7/3/1/UX7/5/1※13 DCR-DVD308/508/810※13 DCR-HC62/SR220※13 HVR-A1J※13 DCR-SR300/60/62/65 CGD-TRV126/DVD-403/405	HDR-CX170/XR150 HDR-XR500V/XR520V※18 HDR-CX500V/CX520V※18 HDR-XR100/CX120※10 HDR-SR11/12/UX20/HC9※2 HDR-CX12/7/SR7/8/1※2 HDR-HC7/3/1/UX7/5/1※2 DCR-DVD308/508/810※2 DCR-HC62/SR220※2 HVR-A1J/HD-1000J※2	HDR-CX170/XR150 HDR-XR500V/XR520V HDR-CX120/CX500V/520V HDR-XR100 HDR-SR11/SR12/UX20 HDR-CX12/7 HDR-HC9/7/UX7/UX5 HDR-SR7/SR8/SR1 HDR-HC3/HC1/UX1 HVR-A1J/HD-1000J	HDR-XR500V/520V ※5 HDR-CX500V/520V ※5 上記カメラにはDCR-730 0.7倍ワイドも適合します。 ※5 DCR-VX2100/2000 ■ DSR-PD170/PD150 ■ DCR-VX1000 ★ DCR-TRV900 ★ DCR-TRV950 ★※5 DCR-HC1000 ★※5	DSR-PD170 DSR-PD150 DCR-VX2000 DCR-VX2100	DSR-PD170 DSR-PD150 DCR-VX2000 DCR-VX2100
HD-EX1000/FX1/HVR-Z5J/Z7J/S270J/Z1J適合レンズ ●HDP-9000EX(1.8倍望遠) ●HDP-6000EX(0.79倍広角) ●DCR-5320PRO(大口径マクロ) HDR-FX7/HVR-V1J適合レンズ ●DCR-2025PRO(2.2倍望遠) ●HD-7062PRO(0.7倍広角) ●MX-3062PRO(0.3倍セミフィッシュアイ) ●DCR-FE181PRO(対角180°魚眼レンズ) ●HDP-9000EX(1.8倍望遠)※ ●HDP-6000EX(0.79倍広角)※ ●DCR-5320PRO(マクロ)※(※要RA7262アダプター) HDR-FX1/HVR-Z1J専用魚眼レンズ ●HD-FXR180(対角180°)							
Canon	ivis HF20/HF21 ivis HF11/10/100/HG21※13 ivis HV10/HR10※13 IXY DV S1/FVM300 IXYDVM5※8/DC50/40/20 FV500/IXY DV5/DV3 ※7 ivis HV30/HV20/HG10適合レンズ ●HD-2205PRO ●DCR-2025PRO※14 ●DCR-1540PRO※4 ●DCR-730※4 ●HD-6600PRO-52※4 ●HD-7000PRO(要RA5843) XH-G1/A1適合 ●HDP-9000EX(1.8倍望遠) ●HDP-6000EX(0.79倍広角) ●DCR-FE181PRO(対角180° フィッシュアイ)※要RA6272アダプター ●DCR-5320PRO(大口径マクロレンズ)	ivis HF20/HF21 ivis HF11/10/100/HG21※13 ivis HV10/HR10※13 IXY DV S1/FVM300 IXYDVM5/DC50/40/20 FV500/IXY DV5/DV3 ※7	ivis HF20/HF21※19 ivis HF11/10/100/HG21※13 ivis HV10/HR10※13 IXY DV S1/FVM300 IXYDVM5/DC50/40/20 FV500/IXY DV5/DV3 ※7	ivis HF20/HF21 ivis HF11/10/100/HG21 ivis HV10/HR10/DC50/40 FVM10	ivis HF20/HF21 ★※5 FVM1KIT ★※3 PV130 ● XV-1 ■ XV-2 ■	ivis HF S10 ivis HF S11 HFS10/HFS11には DCR-730も適合。 (要RA5258A)	ivis HF S10 ivis HF S11 HFS10/11には MX-3000PRO 0.3倍セミ-フィ ッシュアイも適合。
Panasonic	HDC-TM350/300※9 HDC-HS350/300/200※9 HDC-TM30 HDC-SD9/HS9※9 HDC-SD5/SX5/SD7※9 SDR-S100/S300/200※9 HDC-SD3/DX3/SD1/DX1適合レンズ ●HD-2205PRO(2.2倍望遠) ●DCR-1540PRO(1.54倍望遠)※4 ●DCR-730(0.7倍広角)※4 ●HD-6600PRO-43(0.66倍広角)	HDC-TM30 HDC-SD9/HS9※9 HDC-SD5/SX5/SD7※9 VDR-D310/D300/D250 NV-GS320/GS300 SDR-S100/300/200※9	HDC-TM350/300※9 HDC-HS350/300/200※9※20 HDC-TM30 HDC-SD9/100/HS9/100※9 ※16 HDC-SD5/SX5/SD7※9 SDR-S100/S300/S200※9	HDC-TM350/300※9/17 TM30 HDC-HS350/300/200※9/17 HDC-SD100/HS9※9 ※17 HDC-SD9/100/HS9※9 ※17 HDC-SD9/7/5/SX5※9※17 HDC-SD200/1/3/DX1/3※17	HDC-TM350/300/HS350 300/200/SD200 ● ※1 ★ ※1 要RA5243B HDC-HS100※9 ● HDC-SD1/DX1 ● HDC-SD100/HS100 ★ ※5.9 NV-CS100/500/400 ●	HDC-TM350 TM300/HS350 HS300/HS200 SD200 ※1 ※RA5843アダプター が必要です。	HDC-TM350 TM300/HS350 HS300/HS200 SD200 ※1
●HDP-9000EX(1.8倍望遠レンズ) 適合機種:AG-DVX100B/100A/HMC155/HPX175/ ※AG-HVX200(※要RA7282アダプター) ●HDP-6000EX(0.79倍広角) 適合機種:AG-DVX100B/100A ●DCR-5320PRO(大口径マクロレンズ) 適合機種:AG-DVX100B/100A/HMC155/HPX175/ ※AG-HVX200(※要RA7282アダプター ¥3,675が別途必要です。) ●DCR-CF187PRO(円周魚眼レンズ) 適合機種:AG-HMC155/HPX175							
Victor	GZ-HD300/HD320/HM200 GZ-MG880/MG840 GZ-MS120/130/MG275/255 GZ-MG505※9※13/47 GZ-MG77/67/70/155/50/40 GZ-MC500/200/100 GZ-HD7適合レンズ ●HD-2205PRO(要RA3746) ●DCR-2025PRO(付属のRA6252+別売RA5246併用) ●DCR-1540PRO(要RA5246) GZ-HD5/HD6適合レンズ ●HD-2205PRO(2.2倍望遠) ●DCR-2025PRO(2.2倍望遠) ●DCR-6600PRO(0.66倍広角) ※4 ●DCR-730(0.7倍広角) ※4 GZ-HD40/HD30適合レンズ ●HD-2205PRO(2.2倍望遠)※15 ●HDP-7700ES(3.0倍望遠)※15 ●DCR-2025PRO(2.2倍望遠) ●HD-6600PRO-43(0.66倍広角) ●HD-3035PRO(0.3倍広角)※15 ●DCR-730(0.7倍広角)※4 ●HD-6600PRO-52/DCR-6600PRO(0.66倍広角)※4	GZ-HD620 (QC-303はケラれます。) GZ-MG275/MG840 GZ-MG505※9/47 GR-D350/D650/D750 GZ-MG77/MG67/MG70 GZ-MC500/200/100	GZ-HD620/HD300/HD320/HM200 GZ-MG880/MG840※2 GZ-MG275/MG255※6 GZ-MG505※9※13/47 GZ-MG77/67/70/155/50/40 GZ-MC500/200/100	GZ-HD620/300/320/HM200 GZ-MG880/MG840 GZ-MS120/MS-130 GZ-HD5/GZ-HD6	GZ-HM400 ★ ※3 GZ-HD5/GZ-HD6 ● GR-DV3000/DV3500 ★ GR-DV5000 ★ GR-DV900K/DV700K ★ GR-DV500 ★ ※5		GZ-HM400 要RA5246+付属の RA6252併用 GZ-HD7 要RA5246+付属の RA6252併用
HITACHI	DZ-BD10H/7H/70 ▲ ▲静止画モードではケラレが発生します。 DZ-HS403/503/GX5300※9 DZ-GX5300※9	DZ-HS403/503※9 DZ-HS401 DZ-GX5300※9	DZ-BD10H/7H/70 ▲ ▲静止画モードではケラレが発生します。 DZ-HS403/503/GX5300※9	DZ-BD10H/7H/70 静止画モードではケラレが発生します。	DZ-BD10H/7H/70 その他適合レンズ (DCR-2025PRO/1540PRO)		

※1: レンズフードを外してRA4343Aアダプター(¥1,260)と適合アダプターを併用してご使用ください。
 ※2: HD-5050PROは静止画の4:3モードでケラレが発生します。(動画時及び16:9では全てOKです。)
 ※3: 別売のアダプターリングRA5246(¥1,050)をご使用ください。
 ※4: 別売のアダプターリングRA5243B(¥2,100)をご使用ください。
 ※5: 別売のアダプターリングRA5237A(¥2,100)をご使用ください。
 ※6: HD-5050PRO/HD-3032PROは静止画モードでケラレが発生します。
 ※7: 別売のアダプターリングRA3728P5(¥1,050)をご使用ください。
 ※8: 別売のアダプターリングRA3734P5(¥1,260)をご使用ください。
 ※9: カメラに付いているレンズフードやフロントリングを外してからレンズを取り付けてください。
 ※10: HD-5050PROは周辺解像力が低下しますので4:3モードでは使用できません。

※11: 別売のアダプターリングRA3025(¥1,050)をご使用ください。
 ※12: HD-3032(3031)PRO使用時は、アンダースキャン(PCモニター上)ではケラレが発生します。
 ※13: HD5050PRO/QC303は静止画モードでケラレが発生します。
 Canon HF11/HF10/HF100/HG21の場合、撮影条件により動画モードでもケラレが発生する場合があります。
 ※14: 別売のアダプターリングRA5243B(¥2,100)とDCR-2025PROに付属のRA6252を併用してご使用ください。
 ※15: 静止画モードでケラレが発生します。
 ※16: SD100/HS100にHD-5050PRO装着時は、カメラズームの最広角側でご使用ください。
 ※17: ごく僅かの周辺減光あり。
 ※18: HD-5050PROは周辺解像力が低下しますので使用できません。
 ※19: HD-5050PROはケラレ(画面の隅が暗くなる)が出ますので使用できません。
 ※20: HD-5050PROは静止画の16:9及び3:2モードでケラレが発生します。(動画モードは全てOKです。)